



YCJ100

安装配置 1

底脚安装；YCJ71-112单级或YCJ132-280两/三级对应原图

安装及外形参数

各项单位分别列出；“-”为原表未列。

符号	原表值	单位	符号	原表值	单位
A	270	mm	B	205	mm
B/2	-	mm	C	44.5	mm
D	42	mm	E	110	mm
F	12	mm	H	100	mm
K	24	mm	n	4	个
S'	M12	螺纹代号	AA	60	mm
AB	330	mm	BB	255	mm
GA	45	mm	HA	35	mm
HD	355	mm	A0	100	mm
LJ	345	mm			

尺寸说明

n为孔数，单位个；S'为螺纹代号；原图横杠记为未列项。 LJ为减速装置相关长度，整机长度还取决于配用电机LM；不把LJ当整机总长。电机AD、HM、HD'及LM需按配用电机型号另核；本册未合并不同行的电机尺寸。



YCJ100

安装配置 2

凸缘安装；YCJ71-112单级或YCJ132-280两/三级对应原图

安装及外形参数

各项单位分别列出；“-”为原表未列。

符号	原表值	单位	符号	原表值	单位
D	42	mm	E	110	mm
F	12	mm	M	265	mm
N	230	mm	P	300	mm
R	0	mm	S	15	mm
T	4	mm	n	4	个
S'	M12	螺纹代号	LA	16	mm
GA	45	mm	A0	100	mm
HF	405	mm	LJ	345	mm
H	-	mm			

尺寸说明

n为孔数，单位个；S'为螺纹代号；原图横杠记为未列项。 LJ为减速装置相关长度，整机长度还取决于配用电机LM；不把LJ当整机总长。 电机AD、HM、HD'及LM需按配用电机型号另核；本册未合并不同行的电机尺寸。



YCJ100

输出参数组合

原厂公开版本的输出转速、功率组合及底脚/凸缘安装尺寸

参数表 · 1

额定功率：kW；输出转速：r/min；转矩原表值：原表未注单位；配用电动机：代号

额定功率	输出转速	转矩原表值	配用电动机
4	250	146	112MF2-4
4	226	162	112MF2-4
5.5	277	182	132SF2-4
5.5	252	200	132SF2-4
5.5	228	221	132SF2-4
7.5	610	113	132MF2-4
7.5	541	127	132MF2-4
7.5	475	145	132MF2-4
7.5	414	166	132MF2-4
7.5	357	192	132MF2-4
7.5	303	227	132MF2-4
7.5	252	273	132MF2-4
11	615	164	160MF1-4

对应公开2018年资料版本；额定条件为380 V、50 Hz、S1，环境 15 ~ 40℃、海拔不高于1000 m。

公开表格的转矩栏未显示单位，本册只保留“转矩原表值”，不直接当作已确认的额定N·m。

功率、输出转速及配用电机代号按同一行组合，不做任意交叉配选。



YCJ100

输出参数组合

原厂公开版本的输出转速、功率组合及底脚/凸缘安装尺寸

参数表 · 2

额定功率：kW；输出转速：r/min；转矩原表值：原表未注单位；配用电动机：代号

额定功率	输出转速	转矩原表值	配用电动机
11	544	185	160MF1-4
11	479	210	160MF1-4
11	417	242	160MF1-4
11	359	281	160MF1-4
11	305	330	160MF1-4

对应公开2018年资料版本；额定条件为380 V、50 Hz、S1，环境 15~40℃、海拔不高于1000 m。

公开表格的转矩栏未显示单位，本册只保留“转矩原表值”，不直接当作已确认的额定N·m。

功率、输出转速及配用电机代号按同一行组合，不做任意交叉配选。



YCJ100

配置确认与交付

YCJ

本册使用范围

原厂公开版本的输出转速、功率组合及底脚/凸缘安装尺寸。资料参数用于初步匹配；御诺立基确认后锁定最终型号与交付图纸。

需要同时确认

最终安装结构和电机总长；输出轴配合公差；转矩单位与适用工况；电压、频率、防护及制动要求；制造厂最终版本。

版本和适用条件

对应公开2018年资料版本；额定条件为380 V、50 Hz、S1，环境 15 ~ 40°C、海拔不高于1000 m。公开表格的转矩栏未显示单位，本册只保留“转矩原表值”，不直接当作已确认的额定N·m。功率、输出转速及配用电机代号按同一行组合，不做任意交叉配选。

需求提交

请提供现场铭牌、原机安装照片及尺寸，按本册同一行记录功率、转速/带速和安装配置，并一并说明数量及用途。