



YCJ200

安装配置 1

底脚安装；YCJ71-112单级或YCJ132-280两/三级对应原图

安装及外形参数

各项单位分别列出；“-”为原表未列。

符号	原表值	单位	符号	原表值	单位
A	330	mm	B	220	mm
B/2	-	mm	C	31	mm
D	55	mm	E	110	mm
F	16	mm	H	200	mm
K	24	mm	n	4	个
S'	M16	螺纹代号	AA	70	mm
AB	400	mm	BB	278	mm
GA	59	mm	HA	40	mm
HD	380	mm	A0	-	mm
LJ	400	mm			

尺寸说明

n为孔数，单位个；S'为螺纹代号；原图横杠记为未列项。 LJ为减速装置相关长度，整机长度还取决于配用电机LM；不把LJ当整机总长。电机AD、HM、HD'及LM需按配用电机型号另核；本册未合并不同行的电机尺寸。



YCJ200

安装配置 2

凸缘安装；YCJ71-112单级或YCJ132-280两/三级对应原图

安装及外形参数

各项单位分别列出；“-”为原表未列。

符号	原表值	单位	符号	原表值	单位
D	55	mm	E	110	mm
F	16	mm	M	300	mm
N	250	mm	P	350	mm
R	0	mm	S	19	mm
T	5	mm	n	4	个
S'	M16	螺纹代号	LA	20	mm
GA	59	mm	A0	-	mm
HF	380	mm	LJ	400	mm
H	200	mm			

尺寸说明

n为孔数，单位个；S'为螺纹代号；原图横杠记为未列项。 LJ为减速装置相关长度，整机长度还取决于配用电机LM；不把 LJ当整机总长。 电机AD、HM、HD'及LM需按配用电机型号另核；本册未合并不同行的电机尺寸。



YCJ200

输出参数组合

原厂公开版本的输出转速、功率组合及底脚/凸缘安装尺寸

参数表 · 1

额定功率：kW；输出转速：r/min；转矩原表值：原表未注单位；配用电动机：代号

额定功率	输出转速	转矩原表值	配用电动机
1.5	14	941	100LF6-6
2.2	18.8	1028	100MF5-6
3	28	941	100L2F6-4
3	23.5	1121	100L2F6-4
4	36	976	112MF5-4
5.5	53	911	132SF6-4
5.5	48	1006	132SF6-4
5.5	45	1073	132SF6-4
7.5	73	902	132MF6-4
7.5	68	969	132MF6-4
11	212	466	160MF3-4
11	188	525	160MF3-4
11	165	598	160MF3-4

对应公开2018年资料版本；额定条件为380 V、50 Hz、S1，环境 15 ~ 40℃、海拔不高于1000 m。

公开表格的转矩栏未显示单位，本册只保留“转矩原表值”，不直接当作已确认的额定N·m。

功率、输出转速及配用电机代号按同一行组合，不做任意交叉配选。



YCJ200

输出参数组合

原厂公开版本的输出转速、功率组合及底脚/凸缘安装尺寸

参数表 · 2

额定功率：kW；输出转速：r/min；转矩原表值：原表未注单位；配用电动机：代号

额定功率	输出转速	转矩原表值	配用电动机
11	144	685	160MF3-4
11	124	796	160MF3-4
11	103	938	160MF3-4
11	95	1017	160MF3-4
15	266	506	160LF3-4
15	238	566	160LF3-4
15	212	635	160LF3-4
15	188	716	160LF3-4
15	165	816	160LF3-4
15	146	903	160LF3-4
15	131	1006	160LF3-4

对应公开2018年资料版本；额定条件为380 V、50 Hz、S1，环境 15 ~ 40℃、海拔不高于1000 m。

公开表格的转矩栏未显示单位，本册只保留“转矩原表值”，不直接当作已确认的额定N·m。

功率、输出转速及配用电机代号按同一行组合，不做任意交叉配选。



YCJ200

配置确认与交付

YCJ

本册使用范围

原厂公开版本的输出转速、功率组合及底脚/凸缘安装尺寸。资料参数用于初步匹配；御诺立基确认后锁定最终型号与交付图纸。

需要同时确认

最终安装结构和电机总长；输出轴配合公差；转矩单位与适用工况；电压、频率、防护及制动要求；制造厂最终版本。

版本和适用条件

对应公开2018年资料版本；额定条件为380 V、50 Hz、S1，环境 15 ~ 40℃、海拔不高于1000 m。公开表格的转矩栏未显示单位，本册只保留“转矩原表值”，不直接当作已确认的额定N·m。功率、输出转速及配用电机代号按同一行组合，不做任意交叉配选。

需求提交

请提供现场铭牌、原机安装照片及尺寸，按本册同一行记录功率、转速/带速和安装配置，并一并说明数量及用途。