



YCJ112

安装配置 1

底脚安装；YCJ71-112单级或YCJ132-280两/三级对应原图

安装及外形参数

各项单位分别列出；“-”为原表未列。

符号	原表值	单位	符号	原表值	单位
A	300	mm	B	215	mm
B/2	-	mm	C	44.5	mm
D	48	mm	E	110	mm
F	14	mm	H	112	mm
K	24	mm	n	4	个
S'	M12	螺纹代号	AA	60	mm
AB	360	mm	BB	265	mm
GA	51.5	mm	HA	40	mm
HD	420	mm	A0	110	mm
LJ	355	mm			

尺寸说明

n为孔数，单位个；S'为螺纹代号；原图横杠记为未列项。 LJ为减速装置相关长度，整机长度还取决于配用电机LM；不把LJ当整机总长。 电机AD、HM、HD'及LM需按配用电机型号另核；本册未合并不同行的电机尺寸。



YCJ112

安装配置 2

凸缘安装；YCJ71-112单级或YCJ132-280两/三级对应原图

安装及外形参数

各项单位分别列出；“-”为原表未列。

符号	原表值	单位	符号	原表值	单位
D	48	mm	E	110	mm
F	14	mm	M	300	mm
N	250	mm	P	350	mm
R	0	mm	S	19	mm
T	5	mm	n	4	个
S'	M12	螺纹代号	LA	20	mm
GA	51.5	mm	A0	110	mm
HF	485	mm	LJ	355	mm
H	-	mm			

尺寸说明

n为孔数，单位个；S'为螺纹代号；原图横杠记为未列项。 LJ为减速装置相关长度，整机长度还取决于配用电机LM；不把 LJ当整机总长。 电机AD、HM、HD'及LM需按配用电机型号另核；本册未合并不同行的电机尺寸。



YCJ112

输出参数组合

原厂公开版本的输出转速、功率组合及底脚/凸缘安装尺寸

参数表 · 1

额定功率：kW；输出转速：r/min；转矩原表值：原表未注单位；配用电动机：代号

额定功率	输出转速	转矩原表值	配用电动机
7.5	228	301	132MF3-4
11	279	361	160MF2-4
11	254	397	160MF2-4
15	615	224	160LF2-4
15	544	253	160LF2-4
15	479	287	160LF2-4
15	417	330	160LF2-4
15	359	383	160LF2-4
15	305	451	160LF2-4

对应公开2018年资料版本；额定条件为380 V、50 Hz、S1，环境 15 ~ 40℃、海拔不高于1000 m。

公开表格的转矩栏未显示单位，本册只保留“转矩原表值”，不直接当作已确认的额定N·m。

功率、输出转速及配用电机代号按同一行组合，不做任意交叉配选。



YCJ112

配置确认与交付

YCJ

本册使用范围

原厂公开版本的输出转速、功率组合及底脚/凸缘安装尺寸。资料参数用于初步匹配；御诺立基确认后锁定最终型号与交付图纸。

需要同时确认

最终安装结构和电机总长；输出轴配合公差；转矩单位与适用工况；电压、频率、防护及制动要求；制造厂最终版本。

版本和适用条件

对应公开2018年资料版本；额定条件为380 V、50 Hz、S1，环境 15 ~ 40℃、海拔不高于1000 m。公开表格的转矩栏未显示单位，本册只保留“转矩原表值”，不直接当作已确认的额定N·m。功率、输出转速及配用电机代号按同一行组合，不做任意交叉配选。

需求提交

请提供现场铭牌、原机安装照片及尺寸，按本册同一行记录功率、转速/带速和安装配置，并一并说明数量及用途。