



YCJ280

安装配置 1

底脚安装；YCJ71-112单级或YCJ132-280两/三级对应原图

安装及外形参数

各项单位分别列出；“-”为原表未列。

符号	原表值	单位	符号	原表值	单位
A	450	mm	B	280	mm
B/2	140	mm	C	32	mm
D	85	mm	E	170	mm
F	22	mm	H	280	mm
K	24	mm	n	6	个
S'	M20	螺纹代号	AA	80	mm
AB	520	mm	BB	340	mm
GA	90	mm	HA	55	mm
HD	525	mm	A0	-	mm
LJ	520	mm			

尺寸说明

n为孔数，单位个；S'为螺纹代号；原图横杠记为未列项。 LJ为减速装置相关长度，整机长度还取决于配用电机LM；不把LJ当整机总长。电机AD、HM、HD'及LM需按配用电机型号另核；本册未合并不同行的电机尺寸。



YCJ280

安装配置 2

凸缘安装；YCJ71-112单级或YCJ132-280两/三级对应原图

安装及外形参数

各项单位分别列出；“-”为原表未列。

符号	原表值	单位	符号	原表值	单位
D	85	mm	E	170	mm
F	22	mm	M	500	mm
N	450	mm	P	550	mm
R	0	mm	S	19	mm
T	5	mm	n	8	个
S'	M20	螺纹代号	LA	22	mm
GA	90	mm	A0	-	mm
HF	570	mm	LJ	520	mm
H	280	mm			

尺寸说明

n为孔数，单位个；S'为螺纹代号；原图横杠记为未列项。 LJ为减速装置相关长度，整机长度还取决于配用电机LM；不把 LJ当整机总长。 电机AD、HM、HD'及LM需按配用电机型号另核；本册未合并不同行的电机尺寸。



YCJ280

输出参数组合

原厂公开版本的输出转速、功率组合及底脚/凸缘安装尺寸

参数表 · 1

额定功率：kW；输出转速：r/min；转矩原表值：原表未注单位；配用电动机：代号

额定功率	输出转速	转矩原表值	配用电动机
4	13	2703	132M1F9-6
5.5	19.6	2465	132SF9-4
5.5	15.7	3077	132SF9-4
5.5	19.6	2465	132MZF9-6
5.5	15.7	3077	132MZF9-6
7.5	26	2534	132MF9-4
7.5	21.5	3064	132MF9-4
11	38	2543	160MF6-4
11	31	3117	160MF6-4
15	43	3065	160LF6-4

对应公开2018年资料版本；额定条件为380 V、50 Hz、S1，环境 15 ~ 40°C、海拔不高于1000 m。

公开表格的转矩栏未显示单位，本册只保留“转矩原表值”，不直接当作已确认的额定N·m。

功率、输出转速及配用电机代号按同一行组合，不做任意交叉配选。



YCJ280

配置确认与交付

YCJ

本册使用范围

原厂公开版本的输出转速、功率组合及底脚/凸缘安装尺寸。资料参数用于初步匹配；御诺立基确认后锁定最终型号与交付图纸。

需要同时确认

最终安装结构和电机总长；输出轴配合公差；转矩单位与适用工况；电压、频率、防护及制动要求；制造厂最终版本。

版本和适用条件

对应公开2018年资料版本；额定条件为380 V、50 Hz、S1，环境 15 ~ 40°C、海拔不高于1000 m。公开表格的转矩栏未显示单位，本册只保留“转矩原表值”，不直接当作已确认的额定N·m。功率、输出转速及配用电机代号按同一行组合，不做任意交叉配选。

需求提交

请提供现场铭牌、原机安装照片及尺寸，按本册同一行记录功率、转速/带速和安装配置，并一并说明数量及用途。